

KAD Sistem depozitare SOUS-CHEF pentru bucatarie

cod articol: KAD.SOUS-CHEF


Este soluția ideală pentru optimizarea spațiului din bucătărie. Conceput pentru a elibera blatul de lucru, acest sistem modular permite accessorizarea pereților din zona de gătit, oferind acces rapid și organizat la ustensilele esențiale.



Caracteristici principale

- **Design Minimalist:** Linii moderne și finisaje elegante care se integrează perfect în orice stil de bucătărie (modern, clasic sau industrial)
- **Materiale premium:** Bară principală din aluminiu vopsit cu cârlige metalice rezistente la uzură și umiditate.
- **Versatilitate:** Include accesorii detașabile care pot fi utilizate atât pe perete, cât și direct pe blatul de lucru.
- **Instalare ascunsă:** Sistemul de fixare pe perete nu lasă șuruburile la vedere, păstrând aspectul minimalist.


Componentele sistemului





Componentele sistemului

Nr.	Cod produs	Denumire produs	U.M.
1	KAD.6SCNEBA601PZ	KAD Sina suport SOUS-CHEF 600mm,2 carlige,negru anodizat	Buc
2	KAD.6SCNEBA901PZ	KAD Sina suport SOUS-CHEF 900mm,3 carlige,negru anodizat	Buc
3	KAD.6SCG4BOBP1PZ	KAD Tava condimente SOUS-CHEF W221xD127xH88,gri orion	Buc
4	KAD.6SCNEPRBP1PZ	KAD Suport rola hartie SOUS-CHEF W123xD246xH44,negru vopsit	Buc
5	KAD.6ATASCG4LH1PZ	KAD Raft depozitare SOUS-CHEF W130xD448xH105,gri orion	Buc
6	KAD.6ATASCG4SH1PZ	KAD Raft depozitare SOUS-CHEF W130xD226xH105,gri orion	Buc

Șină suport SOUS-CHEF 600 mm / 900 mm



CRESENT®



2 buc 4x25 mm
șurub autofiletant cu diblu



2 buc 14x10 mm
profil de fixare pe perete



2 buc 3x3 mm
șurub+piuliță hexagonal



2 buc capac




4 buc 5x5 mm
șurub+piuliță hexagonal





1 buc șină suport

Instrucțiuni de montaj



1. Marcați pe perete poziția de găurire



2. Găuriți și introduceți diblurile




3. Prindeți profilul de fixare pe perete




CRESENT®


4. Fixați capacele la capetele șinei







5. Prindeți șina suport de profilul de fixare







6. Se pot agăța pe șina suport cârligele/tava condimente/suportul rolă hârtie/raftul de depozitare.








Tavă condimente SOUS-CHEF W221xD127xH88













Suport rolă hârtie SOUS-CHEF W123xD246xH44



CRESENT®

Raft depozitare SOUS-CHEF W130xD448xH105

Se pot agăța pe șina suport SOUS-CHEF sau folosind plăcuța de fixare proprie se pot monta pe interiorul ușii.



Raft depozitare SOUS-CHEF W130xD226xH105

Se pot agăța pe șina suport SOUS-CHEF sau folosind plăcuța de fixare proprie se pot monta pe interiorul ușii.

